



1. Messen Sie die Länge des benötigten Smart® Band Flex und fügen Sie mindestens 45 mm zusätzliches Band hinzu. Führen Sie ein Ende des Bandes in den Verschluss (SB-BU-FX-1/2-LH-POM) ein und lassen Sie es mindestens 2 mm herausragen.
2. Legen Sie das Band um den Gegenstand inklusive der zu befestigenden Anwendung und schieben Sie das andere Ende durch die verbleibende Öffnung im Verschluss. Lassen Sie es mindestens 40 mm überstehen.
3. Setzen Sie die Spannzange (SM-FT-2000-13-FX) auf das lange Ende und ziehen Sie das Band mit der Spannzange fest.
4. Entfernen Sie die Spannzange und schneiden Sie den restlichen Teil des Bandes ab. Lassen Sie das Band mindestens 2 mm über den Verschluss hinausragen.