



1. Meet de lengte van de Smart® Band Flex die u nodig heeft en neem daar minimaal 45 mm extra band bij. Steek 1 uiteinde van de band in de sluiting (SB-BU-FX-1/2-LH-POM) en laat deze minimaal 2 mm uitsteken.
2. Monteer de band om het object, inclusief de te monteren applicatie en schuif het andere uiteinde door de overgebleven opening in de sluiting. Laat deze minimaal 40 mm uitsteken.
3. Plaats de spantang (SM-FT-2000-13-FX) op het lange uiteinde en span de band aan met de spantang.
4. Verwijder de spantang en knip het resterende deel van de band af. Laat minimaal 2 mm band uit de sluiting steken.